

Utilisation des ordinateurs dans les salles de classe

Nutzung der Computer in den Klassenräumen

Chaque salle de classe est munie d'un ordinateur (Mini-Pc) et d'un projecteur, sauf :

- E52 : projecteur mobile
- Pavillon 1 et 2 : ordinateurs installés et projecteur mobile

Que ce soit pour l'utilisation du lecteur Bluray/DVD ou de l'ordinateur, l'amplificateur doit être allumé, car c'est lui seul qui transmet le signal au projecteur.

Le projecteur doit toujours être réglé sur HDMI.

Si l'image de l'écran d'ordinateur n'apparaît pas, essayer les boutons d'adaptations aux fréquences (BEAMER-Button, voir page suivante).

Computer (Mini-PC) und Beamer sind in jedem Klassenraum installiert, außer in:

- E52 : mobiler Beamer
- Pavillon 1 und 2 : Computer installiert, und mobiler Beamer.

Für die Nutzung des Bluray/DVD Players, des Mini-PCs oder eines privaten Geräts über HDMI **muss** der Verstärker immer eingeschaltet sein, da er das einzige Gerät ist, das das Signal zum Beamer überträgt.

Der Beamer **muss** immer auf HDMI-Input konfiguriert sein.

Falls das Bild des Computerbildschirms nicht auf dem Beamer ankommt, probieren Sie den BEAMER-Button (siehe nächste Seite).

Bildschirm

BEAMER-Button drücken

HDMI

Beamer

Verstärker

Speaker - ON

Lautstärke

Computer – GAME
DVD-Player – BD/DVD

Eigenes Gerät über HDMI – STRM BOX

by Martin Fischer